

جزوه زبان فنی خودرو



Azadegan

گروه فنی برق خودرو آزادگان

@tuning\_azadegan



English description	ترجمه فارسی	تلفظ
AUTOMATIC GEARBOX MODULE	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	
CARBURETOR	کاربراتور	
PASSENGER AIR BAG	ایر بگ سمت شاگرد	
PENCIL COIL	کوئل مدادی	
(DBW) DRIVE BY WIRE	راه اندازی الکترونیکی	
4WD ( Four Wheel Drive)	چهار چرخ محرک	
ABC ( Active Body Control)	کنترل فعال بدنه	
ABNORMAL	غیر عادی	
ABSENT	غایب	
ACC ( ACCESSORY)	تجهیزات جانبی	
ACC ( Adaptive Cruise Control)	کروز کنترل تطبیق شونده	
ACCELERATOR	پدال گاز	
ACCELERATOR POTENTIOMETER	سنسور پدال گاز	
ACCELEROMETER	شتاب سنج	
ACCEPT	قبول کردن	
ACCEPTABLE	قابل قبول	
ACCESS	دسترسی	
ACCESS CODE	کد دسترسی	
ACCESSORIES RELAY	رله تجهیزات جانبی	
ACCUMULATOR	آکومولاتور	
ACE ( Active Cornering Enhancement)	بهبود پیچیدن فعال	
ACHIEVE	دست یافتن	
ACKNOWLEDGMENT	تصدیق	
ACTIVATE	فعال کردن	



ACTIVE	فعال	
ACTIVITY	فعالیت	
ACTUATION TEST	تست عملکرد	
ACTUATOR	عملگر	
ACU (AIRBAG CONTROL UNIT)	کنترل یونیت ایربگ	
ADAPTIVE	تطبیق شونده	
ADDITIONAL	اضافی	
ADDITIONAL HEATER UNIT INTERFACE	اینترفیس یونیت گرمکن اضافی	
ADDITIONAL HEATING RELAY	رله گرمکن اضافی	
ADDITIONAL HEATING RELAY CONTROL COMPUTER	کامپیوتر کنترل رله گرمکن اضافی	
ADDITIONAL PASSENGER COMPARTMENT HEATING	گرمکن اضافی اتاق سرنشین	
ADDITIVE	افزودنی	
ADJUSTABLE	قابل تنظیم	
ADJUSTMENT	تنظیم	
ADM ( Assistant Door Module)	یونیت درب شاگرد	
ADVANCE	آوانس	
AERIAL AMPLIFIER	تقویت کننده آنتن	
AFLS ( Adaptive Front Lighting System)	چراغ های جلوی تطبیق شونده	
AFS ( Air Flow Sensor)	سنسور جریان هوا	
AFTER	بعد از	
AFTERBURNER	پس سوز	
AHLS (Auto Headlamp Leveling System)	سیستم اتوماتیک تنظیم ارتفاع چراغ های جلو	
AID	کمک	
AIR BAG/PRE-TENSIONER COMPUTER	یونیت ایربگ و پیش کشنده	





<b>AIR CONDITIONING CLUTCH</b>	کلاچ کمپرسور کولر	
<b>AIR CONDITIONING CONTROL PANEL</b>	پنل کنترل تهویه مطبوع	
<b>AIR CONDITIONING CONTROL UNIT</b>	کنترل یونیت تهویه مطبوع	
<b>AIR CONDITIONING FAN OUTPUT MODULE</b>	مدول فن تهویه	
<b>AIR FLAP SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی ورود هوا	
<b>AIR INTAKE FLAP</b>	فلاپ هوای ورودی	
<b>AJAR</b>	نیمه باز	
<b>ALARM ACTIVE DIODE</b>	چراغ هشدار دزدگیر	
<b>ALARM COMPUTER</b>	یونیت دزدگیر	
<b>ALARM SIREN</b>	آژیر هشدار	
<b>ALARM ULTRASOUND SENSOR</b>	سنسور اولتراسونیک دزدگیر	
<b>ALERT</b>	هشدار	
<b>ALIGN</b>	تراز کردن	
<b>ALIGNMENT</b>	تراز، تنظیم	
<b>ALLOCATION</b>	تخصیص	
<b>ALTER</b>	تغییر دادن	
<b>ALTERNATIVE</b>	جایگزین	
<b>ALTERNATOR</b>	آلترناتور	
<b>AMBIENT</b>	محیط	
<b>AMT ( Automated Manual Transmission)</b>	سیستم انتقال قدرت نیمه اتومات	
<b>ANALYSIS</b>	آنالیز کردن، تحلیل کردن	
<b>ANGLE</b>	زاویه	
<b>ANTENNA</b>	آنتن	
<b>ANTI</b>	ضد	
<b>ANTI CLOCKWISE</b>	پاد ساعتگرد	





ANTI ROLL BAR	میله ضد غلتش	
ANTI THEFT	دزدگیر	
ANTIFREEZE	ضدیخ	
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM COMPUTER	ABS کامپیوتر	
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM/ELECTRONIC STABILITY PROGRAM COMPUTER	ABS/ESP کامپیوتر	
APPLICATION	کاربرد، درخواست	
APPLIED	به کار بسته شده، فعال شده	
APPROPRIATE	مناسب	
APPROXIMATE	تقریبی	
APS ( Accelerator Position Sensor )	سنسور موقعیت پدال گاز	
APT ( A/c Pressure Transducer)	سنسور فشار گاز کولر	
ARM	اهرم، میله	
ARMREST	زیر آرنجی	
ASR ( Anti Slip Regulation)	سیستم ضد لغزش (کنترل کشش)	
ASSEMBLY	مونتاژ	
ASSIST	کمک کردن	
AT ( Automatic Transmission)	سیستم انتقال قدرت اتوماتیک	
ATF ( Automatic Transmission Fluid)	روغن گیربکس اتوماتیک	
ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR	سنسور فشار جو	
ATS ( Air Temperature Sensor)	سنسور دمای هوای ورودی	
ATTEMPT	تلاش کردن	
AUDIBLE	قابل شنیدن	



<b>AUTHORIZATION</b>	اجازه	
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION COMPUTER</b>	کامپیوتر گیربکس اتوماتیک	
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION TURBINE SPEED SENSOR</b>	سنسور سرعت توربین گیربکس اتوماتیک	
<b>AUTOMOTIVE</b>	خودرو	
<b>AUTOSUPPLY ALARM SIREN</b>	باتری پشتیبان آژیر دزدگیر	
<b>AUXILIARY</b>	کمکی	
<b>AVERAGE</b>	متوسط	
<b>AVH ( Automatic Vehicle Hold)</b>	سیستم ترمز دستی اتوماتیک	
<b>AWD ( All Wheel Drive)</b>	همه چرخ ها محرک	
<b>AXLE</b>	اکسل، محور	
<b>BACK UP</b>	پشتیبان	
<b>BACKFIRE</b>	برگشت شعله، پس زدن احتراق	
<b>BADGE</b>	نشان	
<b>BALANCE</b>	تعدادل (بالانس)	
<b>BALL JOINT</b>	سیبک	
<b>BAROMETRIC PRESSURE</b>	فشار جو	
<b>BATTERY</b>	باتری	
<b>BCM (Body Control Module)</b>	کامپیوتر بدنه	
<b>BDC (BOTTOM DEAD CENTER)</b>	نقطه مرگ پایین	
<b>BEARING</b>	یاتاقان	
<b>BEFORE</b>	قبل از	
<b>BEIGE</b>	بژ	
<b>BELONG</b>	متعلق بودن	
<b>BELOW</b>	پایین	
<b>BELT</b>	کمربند (تسمه)	





BLACK	سیاه	
BLANK	خام، خالی	
BLEED SCREW	پیچ هواگیری	
BLEEDING	هواگیری	
BLEND	مخلوط کردن	
BLIND	کور	
BLIND SPOT	نقاط کور	
BLOCK	بلوکه	
BLOW BY	بخارات روغن و سوخت داخل کارتل	
BLOWER	دمنده (فن تهویه)	
BLOWN FUSE	فیوز سوخته	
BLUE	آبی	
BODY	بدنه	
BOLT	پیچ	
BONNET	کاپوت	
BONNET SWITCH	کلید لادری کاپوت	
BOOST	تقویت کردن	
BOOT	صندوق عقب	
BOOT DOOR LOCKING MOTOR ON LEFT-HAND ROOF SIDE	موتور قفل کن سمت چپ درب صندوق	
BOOT DOOR LOCKING MOTOR ON RIGHT-HAND ROOF SIDE	موتور قفل کن سمت راست درب صندوق	
BOOT DOOR SOLENOID VALVE	شیر برقی صندوق عقب	
BOOT HYDRAULIC CYLINDER SENSOR	سنسور سیلندر هیدرولیک صندوق عقب	
BOOT LID LOCKING MICRO SWITCH	میکرو سوئیچ صندوق عقب	
BOOT SEPARATOR POSITION SENSOR	سنسور موقعیت جداکننده صندوق عقب	





<b>BORE</b>	قطر سیلندر	
<b>BRACKET</b>	پایه	
<b>BRAKE</b>	ترمز	
<b>BRAKE CALIPER</b>	کالیپر ترمز	
<b>BRAKE FLUID</b>	روغن ترمز	
<b>BRAKE FLUID MIN LEVEL SENSOR</b>	سنسور سطح روغن ترمز	
<b>BRAKE LIGHTS ON RELAY</b>	رله فعال کردن چراغ ترمز	
<b>BRAKE PAD</b>	لنت ترمز	
<b>BRAKE SWITCH</b>	سوئیچ پدال ترمز	
<b>BRAKE WEAR SENSOR</b>	سنسور استهلاک لنت ترمز	
<b>BRIGHNESS</b>	روشنایی	
<b>BROCHURE</b>	بروشور، جزوه	
<b>BROWN</b>	قهوه ای	
<b>BSI (BUILT in SYSTEM INTERFACE)</b>	بی اس آی (۲۰۶)	
<b>BUBBLE</b>	حباب	
<b>BUCKLE</b>	قفل کمربند	
<b>BULB</b>	حباب (لامپ)	
<b>BUMPER</b>	سپر	
<b>BURGLAR ALARM</b>	دزدگیر	
<b>BUSH</b>	بوش	
<b>BUTTERFLY VALVE</b>	سوپاپ پروانه ای (دریچه گاز)	
<b>BUTTON</b>	دکمه	
<b>BUZZER</b>	بازر (بوق هشدار)	
<b>BVA</b>	گیربکس اتوماتیک (فرانسوی)	
<b>BVM</b>	گیربکس دستی (فرانسوی)	
<b>BYPASS</b>	کنار گذر	



CABRIOLET	خودروی دارای سقف تاشو	
CALIBRATION	کالیبره	
CAMBER	زاویه کمبر چرخ	
CAMERA	دوربین	
CAMSHAFT INLET SENSOR	سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا	
CANISTER	کنیستر	
CAP	درپوش	
CAPACITOR	خازن	
CAPACITY	ظرفیت	
CAR PHONE CLUSTER	صفحه نمایش تلفن خودرو	
CAR PHONE SPEAKER	بلندگوی تلفن خودرو	
CARGO	بار	
CARRIED OUT	انجام شده	
CASTER	زاویه کستر چرخ	
CATALOGUE	کاتالوگ، راهنما	
CATALYTIC CONVERTER	مبدل کاتالیستی	
CATEGORY	دسته بندی	
CAUTION	احتیاط	
CCN ( Central Control Node)	یونیت کنترل مرکزی (سمند ماکس و ۲۰۶ ایران)	
CD CHANGER	CD CHANGER	
CDS/ESP	سیستم کنترل پایداری	
CEILING	سقف	
CENTRAL COMMUNICATION UNIT	یونیت ارتباط مرکزی	
CENTRAL DOOR LOCKING RELAY	رله قفل مرکزی	
CENTRAL INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت قست وسط اتاق	





CENTRAL LOCKING / HAZARD WARNING LIGHTS SWITCH	کلید قفل مرکزی و فلاشر	
CENTRAL LOCKING FOR PASSENGER DOOR	قفل برقی درب شاگرد	
CHAIN	زنجیر	
CHANGE	تغییر دادن	
CHARGING SYSTEM	سیستم شارژ	
CHASSIS	شاسی	
CHIP	تراشه	
CHOKE	ساسات	
CIGARETTE LIGHTER	فندک	
CIRCUIT	مدار	
CKP (Crankshaft Position Sensor)	سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور دور موتور)	
CLAMP	گیره، گیر کردن	
CLIMATE	آب و هوا	
CLOCK	ساعت	
CLOCK/EXTERNAL TEMPERATURE/CARPHONE DISPLAY ASSEMBLY	صفحه نمایش وسط کنسول	
CLOCKWISE	ساعتگرد	
CLOSE LOOP	مدار بسته	
CLUSTER	صفحه آمپر	
CLUTCH PEDAL SWITCH	سوئیچ پدال کلاچ	
CNG ( Compressed Natural Gas)	گاز طبیعی فشرده	
COHERENCE	همخوانی	
COIL	سیم پیچ	
COLD AIR BLOWER	فن تهویه	
COLLAPSIBLE	قابل فروریختن	





COLLISION	برخورد	
COLUMN	ستون	
COMBUSTION	احتراق	
COMFORT	آسایش	
COMMAND	فرمان، دستور	
COMMERCIAL CAR	خودروهای تجاری (غیر سواری) سنگین	
COMMUNICATE	ارتباط داشتن	
COMPACT	فشرده	
COMPARE	مقایسه کردن	
COMPARISON	مقایسه	
COMPARTMENT	اتاق، محفظه	
COMPASS	قطب نما	
COMPENSATE	جبران کردن	
COMPLAINT	شکایت	
COMPONENTS	قطعات	
COMPRESSION RATIO	نسبت تراکم	
COMPRESSOR	کمپرسور	
CONDENSER	کندانسور	
CONDITION	وضعیت	
CONFIDENTIAL	محرمانه	
CONFIGURATION	پیکره بندی	
CONNECTING ROD	شاتون	
CONNECTION	اتصال	
CONSTRUCTION	ساختار	
CONSUMPTION	مصرف	
CONTACT	تماس	
CONTENT	محتوا	



CONTINUE	ادامه	
CONTRIBUTION	سهم	
CONVECTIONAL	سنتی	
CONVENIENCE	راحتی	
CONVERTIBLE	خودروی دارای سقف تاشو	
COOLANT	مایع خنک کاری	
COOLANT GAS PRESSURE SENSOR	سنسور فشار گاز کولر	
COOLING FAN UNIT	یونیت فن رادیاتور	
CORNERING	سر پیچ	
CORRECT	صحیح	
CORRECTION	تصحیح	
COUNTER	شمارنده	
COURTESY MIRROR LIGHT	چراغ پشت سایه بان شاگرد	
COURTESY MIRROR LIGHT CONTROL	کلید کنترل چراغ آینه	
CPS (Camshaft Position Sensor)	سنسور موقعیت میل سوپاپ	
CRANKCASE	محفظه میل لنگ (کارتل)	
CRITERIA	ضوابط، معیارها	
CRUISE CONTROL	کروز کنترل	
CRUISE CONTROL LIMITER START STOP CONTROL	دکمه ی لیمیتر (limiter)	
CRUISE CONTROL SWITCH	کلید کروز کنترل	
CTS ( Coolant Temperature Sensor)	سنسور دمای مایع خنک کاری	
CUMULATIVE	انباشته، جمع شده	
CURRENT	جریان، جاری، لحظه ای	
CURTAIN	پرده	





CUT OFF	قطع سوخت	
CUV ( Crossover Utility Vehicle)	خودروی شاسی بلند کوچک شهری	
CV JOINT	اتصال چهار شاخ	
CVSA ( Continuously Variable damping force Shock Absorber)	کمک فنر با نیروی ضربه گیری پیوسته متغیر	
CVT ( Continuously Variable Transmission)	سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر	
CVVT (CONTINUOUS VARIABLE VALVE TIMING)	زمانبندی پیوسته متغیر سوپاپ ها	
cycle	سیکل، چرخه	
CYLINDER	سیلندر	
CYLINDER HAED	سر سیلندر	
CYLINDER SENSOR	سنور موقعیت میل سوپاپ	
DAB ( Driver Airbag)	ایر بگ سمت راننده	
DATA	داده ها	
DATA ANALYSIS	تحلیل داده ها	
DATE	تاریخ	
DCT (Dual clutch Transmission)	سیستم انتقال قدرت دو کلاچه	
DDM ( Driver Door Module)	یونیت درب راننده	
DDN ( Driver Door Node)	یونیت درب راننده	
DEADLOCK	باز نشدن درب با دستگیره بیرون و داخل	
DEALER	فروشنده	
DECELERATION	شتاب منفی (کاهش سرعت)	
DECREASE	کاهش	
DEFAULT	پیش فرض	
DEFECTIVE	معیوب	





DEFOGGER	گر مکن شیشه	
DEFROSTER	ضد بخار	
DE-ICER	گر مکن شیشه	
DELAY	تاخیر	
DELIVERY	دریافت	
DEMAND	درخواست	
DENY	رد کردن، تکذیب کردن	
DEPLOY	گسترده شدن	
DEPRESS/PRESS	فشردن	
DESIGN	طراحی	
DETAIL	جزئیات	
DETECT	تشخیص دادن	
DETECTION	تشخیص	
DETERMINE	مشخص کردن، تعیین کردن	
DEVICE	وسیله	
DFI (Direct Fuel Injection)	توزریق مستقیم سوخت	
DIAGNOSTIC SOCKET	سوکت عیب یابی	
DIESEL FUEL HEATER RELAY	رله گر مکن سوخت دیزل	
DIESEL FUEL HEATER RESISTOR	مقاوت گر مکن سوخت دیزل	
DIESEL INJECTION COMPUTER SUPPLY RELAY	رله تغذیه کامپیوتر دیزل	
DIFFERENTIAL	دیفرانسیل	
DIFFICULT	سخت، دشوار	
DIMMER	تیره کننده (کم نور کننده)	
DIPPED BEAM HEADLIGHT	نور پایین	
DIPSTICK	میله گیج روغن	
DIRECTION	جهت	
DIRECTION CONTROL	کنترل جهت	



DISABLE	غیر فعال کردن	
DISARM	خاموش کردن	
DISCHARGE BULB COMPUTER	کنترل یونیت چراغ زنون	
DISENGAGE	از گیر در آوردن	
DISPLAY	صفحه نمایش	
DISTANCE	فاصله	
DISTINGUISH	تشخیص دادن	
DISTRIBUTER	مقسم ( دلکو )	
DLC (Data Link Connector)	کانکتور عیب یاب	
DOCUMENT	مدارک	
DOHC (Double Over Head Cmashaft)	دو میل سوپاپ بالا	
DOME	گنبد	
DOMESTIC	داخلی، بومی	
DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR	سنسور اکسیژن پایین	
DRAIN	تخلیه، ریزش آب	
DRIVE SHAFT	پلوس	
DRIVE WHEEL	چرخ محرک	
DRIVEN WHEEL	چرخ متحرک	
DRIVER	راننده	
DRIVER'S ANTI-SUBMARINING AIRBAG (ANTI-SLIDE CUSHION)	ایر بگ زیر زانو راننده (کوسن ضد سر خوردن)	
DRIVER'S COURTESY MIRROR LIGHT	چراغ پشت سایه بان راننده	
DRIVER'S DOOR ELECTRIC LOCKING	قفل برقی درب راننده	
DRIVER'S DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب راننده	





DRIVER'S ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR	آئینه برقی سمت راننده	
DRIVER'S FOOTWELL LIGHT	چراغ پایین درب راننده	
DRIVER'S FRONT SEAT POSITION SENSOR	سنسور موقعیت صندلی راننده	
DRIVER'S FRONT TWIN ELECTRIC WINDOWS CONTROL	کلید های کنترل شیشه های جلو روی درب راننده	
DRIVER'S HEAD SIDE AIR BAG	ایر بگ جانبی سر راننده	
DRIVER'S HEATED SEAT	گرمکن صندلی راننده	
DRIVER'S PRETENSIONER	پیش کشنده سمت راننده	
DRIVER'S REAR TWIN ELECTRIC WINDOWS CONTROL	کلید های کنترل شیشه های عقب روی درب راننده	
DRIVER'S SEAT BELT SWITCH	کلید کمربند راننده	
DRIVER'S SIDE REAR DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب عقب چپ	
DRIVER'S SIDE REAR PASSENGER FOOT LIGHT	چراغ پایین درب عقب چپ	
DRIVER'S SIDE SATELLITE	سنسور شتاب جانبی سمت راننده	
DRIVER'S WINDOW MOTOR	موتور شیشه بالابر راننده	
DRIVING SCHOOL	آموزش رانندگی	
DRUM	کاسه چرخ	
DSC (DYNAMIC STABILITY CONTROL)	کنترل پویای پایداری	
DSG ( Direct Shift Gearbox)	گیربکس تعویض مستقیم ( دوکلاچه)	
DTC	کد خطا	
DUAL	دوگانه (دوبل)	
DUTY	وظیفه (کار)	
DWELL	داول (زمان شارژ کوئل)	





DYNAMO	دینام	
EARTH	زمین	
EBA ( Emergency Brake force Assistant)	سیستم ترمز کمکی اضطراری	
EBD ( Electronic Brake force Distribution)	سیستم تقسیم الکترونیکی نیروی ترمز	
ECM (Engine Control Module)	کنترل یونیت موتور	
ECU (Electronic Control Unit)	کنترل یونیت الکترونیکی	
EFI ( Electronic Fuel Injection)	سیستم پاشش سوخت الکترونیکی	
EGR (Exhaust Gas Recirculation)	سیستم بازخوران دود های آگزوز	
EGR BYPASS SOLENOID VALVE	شیر برقی کنار گذر EGR	
EGR SOLENOID VALVE	شیر برقی EGR	
ELECTRIC AERIAL	آنتن برقی	
ELECTRIC COOLANT PUMP	واتر پمپ برقی	
ELECTRIC COOLANT PUMP RELAY	رله واتر پمپ برقی	
ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING SYSTEM	سیستم فرمان برقی	
ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR CONTROL	کلید تنظیم آینه ها	
ELECTRIC WINDOW RELAY	رله شیشه برقی	
ELECTRO CHROMIC MIRROR	آینه الکتروکرومیک	
ELITE	نخبه، زبده	
EMERGENCY	اضطراری	
EMERGENCY BARKE	ترمز دستی	
EMISSION	آلاینده‌گی	
EMPTY	خالی	
EMS (Engine Management System)	سیستم مدیریت موتور	



ENABLE	فعال کردن	
ENGAGE	درگیر شدن	
ENGINE	موتور	
ENGINE BLOCK	بلوک موتور	
ENGINE COOLING LOW SPEED FAN RESISTANCE	مقاومت دور کند فن	
ENSURE	مطمئن ساختن، تضمین کردن	
ENTER	وارد کردن	
ENVIRONMENT	محیط	
EPB (Electronic Parking Brake)	ترمز دستی برقی	
EPS ( Electric Power steering)	فرمان برقی	
EQUIPMENT	تجهیزات	
ERASE	پاک کردن	
ERASURE	محو	
ESC ( Electronic Stability Control)	سیستم کنترل پایداری	
ESCL (ELECTRIC STEERING COLUMN LOCK)	قفل الکتریکی ستون فرمان	
ESP ( Electronic Stability Program)	سیستم کنترل پایداری	
ESP ON/OFF BUTTON	دکمه ESP off	
ESTATE	استیشن	
ESTIMATED	تخمین زدن	
ETB ( Electronic Throttle Body)	دریچه گاز برقی	
ETC (ELECTRONIC THROTTLE CONTROL)	دریچه گاز برقی	
EVAP (Evaporative Emission Control SYSTEM)	سیستم کنترل بخارات آلاینده	
EVAPORATOR	اوپراتور (تبخیرکننده)	
EVS ( Electronic Valve)	شیر برقی (سنلویید)	





Solenoid)		
EXCEED	از یک حدی تجاوز کردن	
EXCEPT	به جز	
EXCESS	مازاد (اضافه)	
EXCHANGE	تعویض کردن	
EXCHANGER FLOW LOCK-UP SOLENOID VALVE	شیر برقی لاک آپ تغییر جریان	
EXCITOR	محرك	
EXHAUST	اگزوز	
EXPANSION	انبساط	
EXPRESS	سريع	
EXTERIOR	بیرونی	
EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای هوای بیرون	
FAIL	شکست خوردن، رد شدن	
FAN ASSEMBLY RELAY	رله فن	
FASTEN	بستن	
FAULT	خطا	
FCW(FORWARD COLLISION WARNING)	سیستم هشدار برخورد از روبرو	
FEATURE	مورد، خاصیت	
FEEDBACK	بازخورد	
FENDER	گلگیر	
FIRING ORDER	ترتیب احتراق	
FITTED	مجهز به، مناسب	
FIX	تعمیر کردن، ثابت کردن، درست کردن	
FLAME	شعله	
FLASH	فلاش، برق، نور لحظه ای	
FLAT TIRE	صاف، تخت، پنچر	





FLOW	جریان	
FLUID	مایع	
FLYWHEEL	فلایویل، چرخ طیار	
FN (Front Node)	نود جلویی (یونیت داخل موتور سمند و رانا)	
FOB/PIC	سوئیچ هوشمند (keyless)	
FOG LIGHT	چراغ مه شکن	
FOLD	خم کردن	
FORWARD	به جلو، فرستادن	
FRAME	قاب	
FREQUENCY	فرکانس	
FRONT	جلو، روبرو	
FRONT AND REAR BI-DIRECTIONAL WASHER PUMP	پمپ شیشه شور دو جهته جلو و عقب	
FRONT COURTESY LIGHT	چراغ سقف جلو	
FRONT DRIVER'S SIDE CHEST AIR BAG	ایر بگ کنار صندلی راننده	
FRONT DRIVER'S SIDE LAP PRETENSIONER	پیش کشنده راننده	
FRONT HEIGHT SENSOR	سنسور ارتفاع جلو	
FRONT INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت قست جلوی اتاق	
FRONT LEFT DOOR SPEAKER	بلندگوی درب جلو چپ	
FRONT PASSENGER ANTI-SUBMARINING AIRBAG (ANTI-SLIDE CUSHION)	ایر بگ زیر زانو شاگرد (کوسن ضد سر خوردن)	
FRONT PASSENGER FOOTWELL LIGHT	چراغ پایین درب شاگرد	
FRONT PASSENGER'S SIDE CHEST AIR BAG	ایر بگ کنار صندلی شاگرد	
FRONT RIGHT DOOR SPEAKER	بلند گوی درب جلو راست	



FUEL	سوخت	
FUEL FILLER	فیلتر سوخت	
FUEL FILLER FLAP LOCKING MOTOR	موتور قفل کننده مسیر پرکن سوخت	
FUEL FLOW ACTUATOR	شیر برقی جریان سوخت دیزل	
FUEL GAUGE	درجه باک بنزین	
FUEL MANIFOLD PRESSURE SENSOR	سنسور فشار مانیفولد سوخت (دیزل)	
FUEL PUMP AND SENDER UNIT	پمپ بنزین	
FUEL PUMP RELAY	رله پمپ بنزین	
FUEL RAIL	ریل سوخت	
FUEL TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای سوخت	
FUNCTION	کاربرد	
FUNCTIONALITY	قابلیت	
FURTHER	بیشتر	
FUSE	فیوز	
FWD ( Front Wheel Drive)	چرخ های جلو محرك(دیفرانسیل جلو)	
GAP	فاصله	
GAS EXPANSION SOLENOID VALVE RELAY	رله شیر برقی انبساط گاز LPG	
GAS SOLENOID VALVE SENSOR	سنسور شیر برقی گاز	
GASKET	واشر	
GATE	دریچه، دروازه	
GDI ( Gasoline Direct Injection)	تزریق مستقیم سوخت	
GEAR	دنده	
GEAR LEVER DISPLAY	نمایشگر وضعیت دنده	
GEAR SELECTOR CONTROL	کنترل سوئیچ انتخاب دنده	





GENERAL	عمومی	
GENUINE	اصل، اصلی	
GLASS	شیشه	
GLOVE COMPARTMENT	جعبه داشبورد	
GLOVE COMPARTMENT LIGHT	چراغ داخل داشبورد	
GLOVEBOX LOCK MOTOR	موتور قفل داشبورد	
GLOW	تابش نور	
GND (GROUND)	زمین	
GO OFF	خاموش شدن	
GPS ( GLOBAL POSITIONING SYSTEM)	سیستم مکان یاب جهانی	
GPS NAVIGATION AERIAL	آنتن GPS	
GRAB	گرفتن، ربایش	
GREASE	گریس	
GREEN	سبز	
GREY	خاکستری	
G-SENSOR	سنسور شتاب	
GUAGE	گیج، اندازه گیر	
GUIDE	راهنما	
GYROSCOPE	گردش نما	
HAC ( Hill start Assist Control)	سیستم کمک به حرکت در سربالایی	
HALF	نصف	
HANDBOOK	دفترچه تعمیرات	
HANDBRAKE	ترمز دستی	
HANDBRAKE SWITCH	سوئیچ ترمز دستی	
HANDLE	دستگیره	
HANDS-FREE MOBILE PHONE	میکروفون هندزفری موبایل	



MICROPHONE		
HARDWARE	سخت افزار	
HARNESS	سیم کشی (دسته سیم)	
HAT SHELF	طاقچه عقب	
SUBSTITUTE	عوض کردن، جایگزین کردن	
HAZARD	هشدار	
HCU (HYDRAULIC CONTROL UNIT)	ABS کنترل یونیت هیدرولیک	
HEAD REST	پشت سری	
HEADLIGHT ADJUSTMENT RHEOSTAT SWITCH	کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها	
HEADLIGHT WASHER PUMP	پمپ شستشوی چراغ جلو	
HEADLIGHT WASHER PUMP RELAY	رله پمپ آب پاش چراغ	
HEATER	گرمکن	
HEIGHT	ارتفاع	
HELP	کمک	
HILL	تپه	
HINGE	لولا، مفصل	
HISTORY	تاریخچه، حافظه	
HOLD	نگه داشتن	
HOLDER	نگهدارنده	
HOLE	سوراخ، حفره	
HOOD	کاپوت	
HORIZONTAL	افقی	
HORN	بوق	
HOSE	شینگ	
HOSING	محفظه، پوسته	
HP ( Horse Power)	اسب بخار	





HUB	تویی چرخ، مرکز اتصالات	
HUD ( Head Up Display)	نمایشگر سر بالا	
HUMIDITY	رطوبت	
HVAC ( Heating, Ventilation, Air Conditioning)	سیستم تهویه، سرمایش و گرمایش	
HYBRID	پیوندی، ترکیبی، هیبرید	
HYDRAULIC ELECTRIC INTERFACE	صفحه سوپاپ گیربکس اتوماتیک	
HYDRAULIC PUMP RELAY	رله پمپ هیدرولیک	
ICN ( Instrument Cluster Node)	نود (یونیت) پشت آمپر (سمند و رانا)	
IDENTIFICATION	شناسایی	
IDLE	هرزگردی، دور آرام	
IGNITION	جرقه	
IGNITION LEAD	وایر جرقه	
ILLUMINATION	روشنایی	
IMPACT	تاثیر گذاشتن، برخورد	
IMPEDANCE	مقاومت	
IMPORTANT	مهم	
IMS ( Integrated Memory Seat)	حافظه داخلی صندلی	
IN PROGRESS	در حال پیشرفت و تکمیل شدن	
INACTIVE	غیرفعال	
INCORRECT	نادرست	
INDEPENDENT	مستقل	
INDEX	شاخص، فهرست	
INDICATOR	نشانگر (چراغ راهنما)	
INDSIDE	درون	
INERTIA SWICH	سوئیچ اینرسی	



INFLATED	پرباد	
INFLATOR	بادکن (پمپ باد)	
INFORMATION	اطلاعات	
INITIALISE	مقداردهی اولیه (به حالت اول بازگرداندن)	
INJECTION AIR FLOW METER	سنسور سنجش جریان هوا	
INJECTION AIR TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای هوای ورودی	
INJECTION COMPUTER	ECU موتور	
INJECTOR	انژکتور	
INJURY	آسیب، صدمه	
INNER	داخلی	
INPUT	ورودی	
INSERT	وارد کردن	
INSULATION	تشنع	
INSULATION SENSOR	سنسور تابشی کولر اتوماتیک	
INSTRUCTION	دستورالعمل	
INSTRUMENT PANEL	پشت آمپر	
INSUFFICIENT	ناکافی	
INTAKE	ورودی	
INTERCONNECTION	اتصال داخلی	
INTERIOR	داخلی	
INTERNAL REARVIEW MIRROR	آینه وسط	
INTERNATIONAL	بین المللی	
INTERROGATION	جستجو و تحقیق	
INVALID	نادرست	
INVISIBLE	نامرئی	
IPM ( Intelligent integrated Platform Module)	BCM کامپیوتر داخل اتاق (هیوندایی)	





JOURNEY	سفر	
KDSS ( Kinetic Dynamic Suspension System)	سیستم تعلیق پویای جنبشی	
KEY	کلید	
KEY ALLOCATION	تعریف سوئیچ	
KEY ASSIGMENT	تعریف سوئیچ	
KEY LEARNING	تعریف سوئیچ	
KEYLESS	بدون سوئیچ	
KEYLESS VEHICLE CARD READER	کارتخوان سوئیچ	
KEYLESS VEHICLE ENGINE STOP/START CONTROL BUTTON	دکمه استارت و استاپ	
KEYLESS VEHICLE FRONT LEFT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب راننده	
KEYLESS VEHICLE FRONT RIGHT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب شاگرد	
KEYLESS VEHICLE REAR LEFT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب عقب چپ	
KEYLESS VEHICLE REAR RIGHT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب عقب راست	
KICKDOWN	تا انتها فشردن پدال	
KNOB	دستگیره، دکمه	
KNOCK	ضربه	
KNOCK SENSOR	سنسور ناک (سنسور ضربه)	
LACK	عدم وجود	
LANE WATCH	ردیابی خط	
LANGUAGE	زبان	
LASH	لقی، ضربه شلاقی زدن	
LATCH	محکم نگه داشتن، چفت کردن	
LAYOUT	طرح، ترکیب	



LDWS ( Lane Departure Warning System)	سیستم هشدار انحراف از بین خطوط	
LEAKAGE	نشستی	
LEAN	رقیق،ضعیف	
LEARNT	تعریف شده	
LEFT	چپ	
LEFT FRONT FOGLIGHT	چراغ مه شکن جلو چپ	
LEFT FRONT WHEEL SENSOR	سنسور چرخ جلو چپ	
LEFT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR	موتور تنظیم چراغ جلو چپ	
LEFT REAR LIGHT	چراغ عقب چپ	
LEFT REAR SPEAKER	بلندگوی عقب چپ	
LEFT REAR WHEEL SENSOR	سنسور چرخ عقب چپ	
LEFT REPEATER	راهنمای گلگیر چپ	
LEFT-HAND FRONT TWEETER SPEAKER	توئیتر چپ جلو	
LEFT-HAND HEADLIGHT	چراغ جلو چپ	
LEFT-HAND HEATED SEAT CONTROL	کنترل گرمکن صندلی چپ	
LEFT-HAND MOBILE ROOF ARCH CASSETTE	محفظه ستون سمت چپ سقف تا شو	
LEFT-HAND REAR PRETENSIONER	پیش کشنده عقب چپ	
LEFT-HAND REAR SIDE AIR BAG	ایر بگ جانبی عقب چپ	
LEFT-HAND REGISTRATION PLATE LIGHTING	چراغ چپ پلاک	
LEFT-HAND ROOF LOCK SENSOR	سنسور قفل سمت چپ سقف	
LEGISLATION	قائده،قانون	
LEVEL	سطح	





LEVER	اهرم	
LICENSE LAMP	چراغ پلاک	
LIMITER	محدودکننده	
LINEAR PRESSURE SENSOR	سنسور فشار خطی	
LINK	اتصال، ارتباط	
LINKAGE	اتصالات	
LIQUEFIED PETROLEUM GAS EXPANSION VALVE SOLENOID VALVE.	شیر برقی LPG	
LOAD	بار	
LOCATION	موقعیت، مکان	
LOCK	قفل	
LOGIC	منطق	
LONG	طولانی	
LONGITUDINAL	طولی	
LOOP	حلقه	
LOSS	فقدان	
LOW	کم، پایین	
LPG ( Liquefied Petroleum Gas)	گاز مایع	
LPG COMPUTER	کنترل یونیت LPG	
LPG OR PETROL SELECTOR SWITCH	کلید انتخاب سوخت	
LPG PETROL PUMP CUT-OFF RELAY	رله قطع کن پمپ بنزین و LPG	
LPG PRESSURE SENSOR	سنسور فشار LPG	
LPG TANK	مخزن LPG	
LPG TANK RELAY	رله مخزن LPG	
LSD ( Limited Slip Differential)	دیفرانسیل لغزش محدود	



LUBRICANT	روانکار	
LUBRICATION SYSTEM	سیستم روغنکاری	
LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	چراغ صندوق عقب	
LUMINOSITY	درخشش	
MAGNETIC	مغناطیسی (آهنربایی)	
MAIN	اصلی	
MAIN BEAM HEADLIGHT	چراغ نوربالا	
MAIN ELECTROMAGNETIC HORN	بوق	
MAINTAIN	نگهداری کردن	
MAINTENANCE	نگهداری	
MANAGEMENT	مدیریت	
MANIFOLD	مانیفولد	
MANUAL	دستی (دفترچه تعمیرات)	
MANUAL GEARBOX NEUTRAL SENSOR/REVERSING LIGHTS	سنسور وضعیت خلاص یا دنده عقب گیربکس معمولی	
MANUFACTURER	سازنده	
MAP ( Manifold Absolute Pressure)	سنسور فشار مطلق مانیفولد	
MASS	جرم	
MASTER	فرمانده، استاد	
MASTER CYLINDER	سیلندر اصلی ترمز	
MATCH	جور بودن، هماهنگ بودن	
MDPS (Motor Driven Power Steering)	فرمان برقی	
MEASUREMENT	اندازه گیری	
MECHANISM	مکانیزم	
MEMORISE	به یاد سپردن، حفظ کردن	





<b>MEMORY</b>	حافظه	
<b>MESSAGE</b>	پیام	
<b>MILEAGE</b>	مسافت طی شده بر حسب مایل	
<b>MINUS</b>	منفی	
<b>MINUTE</b>	دقیقه	
<b>MISFIRE</b>	عدم احتراق	
<b>MISMATCH</b>	منطبق نبودن	
<b>MISSING</b>	وجود نداشتن	
<b>MIST</b>	مه، غبار	
<b>MIXING FLAP</b>	دریچه اختلاط هوای گرم و سرد	
<b>MIXTURE</b>	مخلوط	
<b>MODIFICATION</b>	اصلاح	
<b>MODULE</b>	ماژول (مدول)	
<b>MONITOR CONTROL</b>	کنترل مانیتور	
<b>MONITORING</b>	نظارت	
<b>MOTOR MOUNT</b>	دسته موتور	
<b>MOTORISED EGR SOLENOID VALVE</b>	EGR شیر برقی	
<b>MOTORISED THROTTLE BODY</b>	دریچه گاز برقی	
<b>MOUNTING</b>	پایه	
<b>MOVEMENT</b>	حرکت	
<b>MPFI (Multi Point Fuel Injection)</b>	سیستم پاشش سوخت چند نقطه ای	
<b>MPV ( Multi Purpose Vehicle)</b>	خودروی چند منظوره	
<b>MSL (MECHATRONIC STEERING LOCK)</b>	قفل فرمان مکاترونیک	
<b>MT ( Manual Transmission)</b>	سیستم انتقال قدرت دستی	
<b>MUFFLER</b>	انباره آگزوز	



MULFUNCTION	خطا، عملکرد ناصحیح	
MULTIFUNCTION	چند منظوره	
MULTIFUNCTION SWITCH	سوئیچ انتخاب دنده	
MUTE	ساکت	
NATS (Nissan Anti-Theft System)	سیستم ایموبیلایزر نیسان	
NAVIGATION COMPUTER	کامپیوتر ناوبری	
NEEDLE	سوزن	
NEGATIVE	منفی	
NETWORK	شبکه	
NEUTRAL	خلاص	
NEW	جدید، نو	
NO COMMUNICATION	عدم ارتباط	
NOT IN USE	استفاده نشده	
NTC (Negative temperature coefficient)	مقاومت متغییر با دما با ضریب حرارتی منفی	
NUT	مهره	
OCCUPANT	پر، اشغال شده	
OCCUR	رخ دادن	
OCTANE	اکتان	
OCV ( Oil Control Valve)	شیر برقی کنترل روغن	
ODOMETER	مسافت سنج (کیلومتر شمار)	
OIL JET	نازل روغن	
OIL LEVEL AND TEMPERATURE SENSOR	سنسور سطح و دمای روغن	
OIL LEVEL SENSOR	سنسور سطح روغن موتور	
OIL PAN	کارتل	
OIL VAPOUR RECIRCULATION HOSE REHEATER	گرمکن شیلنگ بازخوران بخارات روغن	
OIL WEAR SENSOR	سنسور استهلاک روغن	





OLD	قدیمی	
ONCE	یک بار	
OPEN LOOP	مدار باز	
OPENING REAR WINDOW OPENING CONTROL	کنترل باز کردن شیشه عقب	
OPENING REAR WINDOW SWITCH	کلید لا دری شیشه عقب	
OPERATION	عمل، عملکرد	
OPERATOR	اپراتور	
OPTICAL	نوری	
ORANGE	نارنجی	
ORIFICE	منفذ	
OTHER	دیگر	
OUTER	خارجی، بیرونی	
OUTPUT	خروجی	
OUTSIDE	بیرون	
OVERADVANCED	آوانس بیش از اندازه	
OVERAL	کلی	
OVERCURRENT	جریان بیش از حد	
OVERHAUL	تعمیر اساسی	
OVERRETARDED	ریتارد بیش از حد	
OVERSPEED	سرعت بیش از حد	
OVERSTEER	بیش فرمانی	
OVERTEMP	دمای بیش از حد	
PAB ( Passenger Airbag)	ایر بیگ شاگرد	
PAINT	رنگ کردن	
PANIC	ترس، وحشت	
PARAMETER	پارامتر	



PARKING AID BUZZER	بوق هشدار سنسور پارک	
PARKING AID COMPUTER	کامپیوتر پارک	
PARKING AID LEFT-HAND REAR INNER DETECTION SENSOR	سنسور پارک عقب داخل چپ	
PARKING AID LEFT-HAND REAR OUTER DETECTION SENSOR	سنسور پارک گوشه عقب چپ	
PARKING AID REAR INNER DETECTION SENSOR	سنسور پارک عقب داخل	
PARKING AID REAR OUTER DETECTION SENSOR	سنسور پارک گوشه عقب	
PARKING AID SWITCH	سوئیچ سنسور پارک	
PARKLAMP	چراغ پارک	
part	قسمت، قطعه	
PART NUMBER	شماره قطعه	
PARTICLE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR	سنسور فشار اختلافی فیلتر ذرات دیزل	
PARTICLE FILTER DOWNSTREAM TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای پایین فیلتر ذرات دیزل	
PARTICLE FILTER UPSTREAM TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای بالای فیلتر ذرات دیزل	
PARTICULATE	ذرات ریز	
PAS ( Power Assisted Steering)	فرمان برقی (رنو)	
PASSENGER	مسافر	
PASSENGER AIR BAG DISABLING KEY	کلید غیرفعال کردن ایربگ شاگرد	
PASSENGER COMPARTMENT COMPUTER	کامپیوتر اتاق (رنو) سرنشین	
PASSENGER COMPARTMENT FAN ASSEMBLY	مجموعه فن اتاق سرنشین	





<b>PASSENGER COMPARTMENT FUSE BOX AND RELAY</b>	جعبه فیوز و رله داخل اتاق	
<b>PASSENGER COMPARTMENT TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای هوای داخل اتاق	
<b>PASSENGER ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR</b>	آئینه برقی سمت شاگرد	
<b>PASSENGER ELECTRIC WINDOW MOTOR</b>	موتور شیشه بالابر شاگرد	
<b>PASSENGER FRONT DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب شاگرد	
<b>PASSENGER FRONT LAP PRETENSIONER</b>	پیش کشنده شاگرد	
<b>PASSENGER HEATED SEAT</b>	گرمکن صندلی شاگرد	
<b>PASSENGER REAR DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب عقب راست	
<b>PASSENGER SIDE</b>	سمت شاگرد	
<b>PASSENGER SIDE SATELLITE</b>	سنسور شتاب جانبی سمت شاگرد	
<b>PASSENGER'S HEAD SIDE AIR BAG</b>	ایر بگ جانبی سر شاگرد	
<b>PASSENGER'S PRETENSIONER</b>	پیش کشنده سمت شاگرد	
<b>PASSENGER'S SIDE ELECTRIC WINDOW CONTROL</b>	کلید شیشه بالابر شاگرد	
<b>PASSENGER'S SIDE REAR PASSENGER FOOT LIGHT</b>	چراغ پایین درب عقب راست	
<b>PATTERN</b>	الگو، مدل	
<b>PAUSE</b>	توقف، وقفه	
<b>PCM ( Powertrain Control Module)</b>	کنترل یونیت موتور و گیربکس	
<b>PCSV ( Purge Control Solenoid Valve)</b>	شیر برقی کنیستر	
<b>PCV ( Positive Crankcase Ventilation)</b>	تهویه مثبت محفظه کارتل	



<b>PDM (Power distribution Module)</b>	یونیت تقسیم برق مثبت (هیوندایی)	
<b>PDN ( Passenger Door Node)</b>	یونیت درب شاگرد	
<b>PEAK</b>	نقطه اوج	
<b>PERFORM</b>	انجام دادن	
<b>PERFORMANCE</b>	انجام، کارایی	
<b>PERIMETRIC</b>	محیطی	
<b>PERMANENT</b>	دائم	
<b>PERMIT</b>	اجازه دادن	
<b>PERSISTENT</b>	مداوم، مقاوم	
<b>PETROL VAPOUR ABSORBER</b>	جذب کننده بخارات بنزین (کنیستر)	
<b>PETROL/GAS</b>	بنزین	
<b>PHASE</b>	فاز	
<b>PIC ( Personal Identification Card)</b>	کارت شناسایی شخصی (کارت سوئیچ خودرو)	
<b>pick up</b>	وانت	
<b>PILLAR</b>	ستون	
<b>PIN (Personal Identification Number)</b>	شماره شناسایی شخصی (رمز)	
<b>PINION</b>	پینیون	
<b>PINKING SENSOR</b>	سنسور ضربه (ناک)	
<b>PIPE</b>	لوله	
<b>PLACE</b>	مکان	
<b>PLATE</b>	صفحه	
<b>PLUS</b>	به علاوه	
<b>PNEUMATIC</b>	بادی	
<b>POSITION</b>	موقعیت	
<b>POSITIVE</b>	مثبت	
<b>POTENTIOMETER</b>	پتانسیومتر	





<b>POWER</b>	قدرت، برق، نیرو	
<b>POWER STEERING</b>	نیروی کمکی فرمان	
<b>POWER SUPPLY FUSE BOARD</b>	صفحه فیوز کنار UPC (رنو)	
<b>POWERTRAIN</b>	قوای محرکه	
<b>PRE IGNITION</b>	احتراق پیش رس	
<b>PREHEATER PLUG</b>	شمع گرمکن	
<b>PREHEATING UNIT</b>	پیش گرمکن دیزل	
<b>PREPRATION</b>	تدارک، آماده سازی	
<b>PRESENT</b>	حاضر	
<b>PRESSURE</b>	فشار	
<b>PRESSURE / AIR TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور فشار و دمای هوا ( دیزل )	
<b>PRESSURE SWITCH</b>	سوئیچ فشار	
<b>PRETENSIONER</b>	پیش کشنده	
<b>PREVENT</b>	منع کردن، جلوگیری کردن	
<b>PREVIEW</b>	پیش نمایش	
<b>PREVIOUS</b>	قبلی، سابق	
<b>PRIMARY</b>	اولیه	
<b>PRINCIPLE</b>	قائده، اصل	
<b>PROBE</b>	میله	
<b>PROCEDURE</b>	روش، رویه، طرز عمل	
<b>PROCESS</b>	پروسه، فرآیند	
<b>PRODUCT</b>	محصول	
<b>PROGRAMME</b>	برنامه	
<b>PROPER</b>	مناسب	
<b>PROTECTED POSITIVE BATTERY</b>	سر باتری مثبت	
<b>PROTECTION</b>	محافظت	



PROXIMITY	نزدیکی، مجاورت	
PS ( Power Steam)	اسب بخار (سیستم انگلیسی)	
PSPS ( Power Steering Pressure Sensor)	سنسور فشار روغن هیدرولیک	
PTC ( Positive temperature coefficient)	مقاومت متغییر با دما با ضریب حرارتی مثبت	
PUDDLE LAMP	چراغ زیر آینه	
PULL	کشیدن	
PULLEY	پولی	
PULSE	پالس، نبض	
PURCHASE	خریدن	
PURGE	پاک سازی، تخلیه	
PURPOSE	هدف	
PUSH	هل دادن، فشردن	
QUALITY	کیفیت	
QUANTITY	کمیت (تعداد)	
QUARTER	یک چهارم	
QUICK	سریع	
RACK	دنده شانه ای	
RADIATION	تابش	
RADIATOR CAP	درب رادیاتور	
RADIO	رادیو	
RADIO SATELLITE CONTROL	کنترل رادیو	
RAIL PRESSURE REGULATOR	رگلاتور فشار ریل	
RAIN	باران	
RAIN / LIGHT SENSOR	سنسور نور و بارن	
RAISED BRAKE LIGHT	چرخ ترمز سوم	
RANDOM	تصادفی، اتفاقی	
RANGE	محدوده ، بازه	





RAPID	سریع	
RATIO	نسبت	
REAR	عقب	
REAR CROSSMEMBER COURTESY LIGHT	چراغ سقف عقب	
REAR HEIGHT SENSOR	سنسور ارتفاع عقب	
REAR INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت قست عقب اتاق	
REAR LEFT DOOR ELECTRIC LOCKING	قفل برقی درب عقب چپ	
REAR LEFT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL	کلید شیشه بالابر عقب چپ	
REAR LEFT-HAND WINDOW MOTOR	موتور شیشه بالابر عقب چپ	
REAR RIGHT DOOR ELECTRIC LOCKING	قفل برقی درب عقب راست	
REAR RIGHT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL	کلید شیشه بالابر عقب راست	
REAR RIGHT-HAND WINDOW MOTOR	موتور شیشه بالابر عقب راست	
REAR SCREEN	شیشه عقب	
REAR SCREEN DE-ICING	گرمکن شیشه عقب	
REAR SCREEN WIPER MOTOR	موتور برف پاک کن عقب	
REAR WINDOW LOCKING SWITCH	کلید قفل شیشه های عقب	
RECEIVE	دریافت کردن	
RECEPTION	دریافت	
RECIRCULATION	بازخوران	
RECLINE	خم شدن به عقب	
RECORD	ضبط کردن، ثبت کردن	
RECYCLING MOTOR	موتور دریچه چرخش هوا	



RED	قرمز	
REDUCTION	کاهش	
REFLECT	منعکس کردن	
REFRENCE	مرجع	
REFRIGERATE	خنک کردن	
REGISTRATION	ثابت کردن	
REGULATED	تنظیم شده، مرتب	
RELATIVE PRESSURE SENSOR (AUTOMATIC GEARBOX)	سنسور فشار نسبی گیربکس اتوماتیک	
RELAY	رله	
RELAY CONTROL PLATE	صفحه کنترل رله	
RELEASE	رها کردن، آزاد کردن	
RELIEF VALVE	سوپاپ فشار شکن	
REMAINING	باقی مانده	
REMOVE	برداشتن، دور کردن	
REPAIR	تعمیر کردن	
REPEATEDLY	مکرر، به تکرار	
REPLACEMENT	جایگزینی	
REQUEST	درخواست	
REQUIRE	نیاز داشتن	
RESERVE	انباشتن، ذخیره کردن	
RESERVOIR	مخزن	
RESISTOR	مقاومت	
RESOLUTION	وضوح	
RESPONSE	پاسخ، عکس العمل	
RESTRICTION	محدودیت، انحصار	
RETARD	ریتارد	





RETRACTABLE	قابل جمع شدن	
RETURN SENSOR	سنسور برگشت	
RETURN SPRING	فنر برگشت	
REVERSE	عقب	
REVERSING LIGHTS SWITCH	سوئیچ دنده عقب	
RF ( Radio Frequency)	فرکانس رادیویی	
RICH	غنی، غلیظ	
RIGHT	راست	
RIGHT FRONT FOGLIGHT	چراغ مه شکن جلو راست	
RIGHT FRONT WHEEL SENSOR	سنسور چرخ جلو راست	
RIGHT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR	موتور تنظیم چراغ جلو راست	
RIGHT REAR LIGHT	چراغ عقب راست	
RIGHT REAR SPEAKER	بلندگوی عقب راست	
RIGHT REAR WHEEL SENSOR	سنسور چرخ عقب راست	
RIGHT REPEATER	راهنمای گلگیر راست	
RIGHT-HAND HEADLIGHT	چراغ جلو راست	
RIGHT-HAND HEATED SEAT CONTROL	کنترل گرمکن صندلی راست	
RIGHT-HAND MOBILE ROOF ARCH CASSETTE	محفظه ستون سمت راست سقف تا شو	
RIGHT-HAND REAR PRETENSIONER	پیش کشنده عقب راست	
RIGHT-HAND REAR SIDE AIR BAG	ایر بگ جانبی عقب راست	
RIGHT-HAND REGISTRATION PLATE LIGHTING	چراغ راست پلاک	
RIGHT-HAND ROOF LOCK SENSOR	سنسور قفل سمت راست سقف	
RIGHT-HAND TWEETER SPEAKER	توئیتر راست	



RIGID	صلب،سفت و محکم	
RIGID BONNET COMPUTER	کامپیوتر سقف تاشو	
RIGID ROOF SOLENOID VALVE	شیر برقی سقف تاشو	
RIGID ROOF SWITCH	کلید سقف تاشو	
RN (Rear Node)	نود عقب (یونیت عقب رانا)	
ROAD	جاده	
ROCKER ARM	انگشتی سوپاپ	
ROLLOVER	چپ کردن	
ROOF	سقف	
ROOF HYDRAULIC CYLINDER SENSOR	سنسور سیلندر هیدرولیک سقف	
ROOF HYDRAULIC PUMP	پمپ هیدرولیک سقف	
ROTATE	چرخیدن	
ROTATION	چرخش	
ROUGH	خشن،ناهموار	
ROUGH IDLE	دور آرام با نوسان	
RPM	دور بر دقیقه	
RUN	راندن،کار کردن	
RUNNING	جاری، در حال کار کردن	
RWD (Rear Wheel Drive)	چرخ های عقب محرک	
SAFETY	ایمنی	
SALMON	صورتی	
SALOON	سالن،خودروی صندوقدار	
SAS (STEERING ANGLE SENSOR)	سنسور زاویه فرمان	
SATELLITE	ماهواره	
SAVER	جمع کننده،حفظ کننده	
SCAN	بررسی کردن	





SCAN TOOL	ابزار عیب یابی	
SCHEMATIC DIAGRAM	نمودار شکلی	
SCM ( Steering Column Module)	یونیت ستون فرمان	
SCUTTLE PANEL	پنل قسمت عقب	
SEAL	آب بند	
SEARCH	جستجو	
SEAT	صندلی	
SEAT BELT WARNING MODULE	چراغ اخطار کمربند	
SECOND	دومی، ثانیه	
SECONDARY	ثانویه	
SECURITY	امنیت	
SEDAN	خودروی چهار درب	
SELECT	انتخاب کردن	
SENSE	حس کردن	
SEPERATOR	جدا کننده	
SEQUENCE	مرحله	
SHARP	دقیق، تیز	
SHIELD	پوشش محافظ، حفاظ	
SHIFT	تعویض	
SHOCK ABSORBER	کمک فنر	
SHORT	کوتاه	
SHORT CIRCUIT	اتصال کوتاه	
SHOWROOM	نمایشگاه	
SHUT	بستن	
SHUTOFF	مسدود کردن	
SIDE	کنار	



SILHOUETTE	شکل بدنه	
SIMULTANEOUS	همزمان	
SINGLE	تکی	
SLACK	شل بودن	
SLAP	ضربه زدن	
SLAVE	فرمانبر، اسیر	
SLIDE	لغزیدن، سریدن	
SLIP	لیز خوردن	
SLOPE	شیب	
SLOT	شکاف، چاک	
SLOW	آرام	
SMART KEY	کلید هوشمند	
SMARTRA	یونیت ایموبیلایزر	
SNOW	برف	
SOFTWARE	نرم افزار	
SOHC (Single Over Head Camshaft)	یک میل سوپاپ در بالا	
SOLAR	خورشیدی	
SOLENOID	سلونوئید	
SOUND	صدا	
SOURCE	منبع، منشا	
SPARE	یدکی	
SPARE TIRE	لاستیک زاپاس	
SPARK	جرقه	
SPARK PLUG	شمع جرقه	
SPARK PLUG GAP	فیلر دهانه شمع	
SPECIAL	مخصوص، ویژه	





SPECIAL FUNCTION	کاربرد ویژه	
SPECIFIC	مشخص	
SPECIFICATION	مشخصات	
SPEED	سرعت	
SPEEDOMETER	سرعت سنج	
SPFI (Single Point Fuel Injection)	سیستم پاشش سوخت تک نقطه ای	
SPIN	چرخیدن	
SPINDLE	دوک مانند	
SPLINE	نوار و لبه باریک	
SQUIB	مواد منفجره ی ایربگ	
SRP ( Supplemental Restraint and Protection)	سیستم مکمل پیشگیری و محافظت (ایربگ رنو)	
SRS ( Supplemental Restraint System)	سیستم مکمل پیشگیری (ایربگ)	
STABLE	پایدار	
STARTER	استارت	
STATION WAGON	خودروی استیشن	
STATIONARY	ساکن، بی حرکت	
STATUS	وضعیت، حالت	
STEERING	فرمان	
STEERING BOX	جعبه فرمان	
STEERING COLUMN ELECTRIC LOCK	قفل برقی فرمان	
STEERING WHEEL WARNING CONTROL	کلید بوق	
STEP	مرحله	
STORED	ذخیره شده	
STRAIGHTEN	در حالت مستقیم و صاف قرار گرفتن	



STROKE	کورس	
STUCK	گیر کردن	
SUBSIDIARY	فرعی، کمکی	
SUBSTANTIAL	مهم، قابل توجه	
SUFFICIENT	کافی	
SUFFIX	پسوند	
SUMMER	تابستان	
SUNROOF	سانروف	
SUNROOF CONTROL	کلید سانروف	
SUPERCHARGER	سوپر شارژر	
SUPPLIER	تامین کننده ، تغذیه کننده	
SUPPLY	تامین کردن	
SUSPENSION	تعلیق	
SUT ( Sport Utility Truck )	وانت شاسی بلند	
SUV ( Sport Utility Vehicle)	خودرو با کاربرد ورزشی (شاسی بلند)	
SWITCHING PROTECTION UNIT	کامپیوتر داخل موتور رنو UPC	
SYMBOL	سمبل، نشانه	
SYMPTOM	علامت، نشانه	
SYNCHRONISE	هماهنگ کردن	
TACHOMETER	دورسنج	
TAIL LAMP	لامپ عقب خودرو	
TAILGATE	درب عقب خودرو	
TAILGATE HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب صندوق عقب	
TAILGATE LOCK	قفل صندوق عقب	
TAILGATE OPENING CONTROL	کلید چراغ صندوق عقب	





TANK	مخزن	
TCS ( Traction Control System)	سیستم کنترل کشش ( ضد هرزگردی چرخ ها )	
TDC (TOP DEAD CENTER)	نقطه مرگ بالا	
TDC SENSOR	سنسور دور موتور	
TECHNICAL	فنی	
TEETH	دندونه	
TEMPERATURE	دما	
TEMPORARY	موقت، گذرا	
TENSIONER	کشنده،سفت کن	
THEFT	دزد	
THERMAL	دمایی	
THERMOSTAT	ترموستات	
THICKNESS	ضخامت	
THRESHOLD	آستانه	
THROTTLE	دریچه گاز	
THROUGH	از میان، از طریق	
TIE ROD	میل فرمان	
TIGHT	محکم کردن	
TILT	کج شدن	
TIMING	زمانبندی	
TIMING BELT	تسمه تایم	
TIMING CHAIN	زنجیر تایم	
TIP	نوک، سر	
TOE IN	زاویه سرجمعی	
TOE OUT	زاویه سر بازبودن	
TOGRTHER	باهم	



TONE	لحن، صدا	
TOOL	ابزار	
TOOTH	دندانه	
TORQUE	گشتاور	
TORQUE CONVERTER	مبدل گشتاور	
TOUCH	لمس کردن	
TOW	یدک کشیدن	
TOWARD	به طرف، به سوی	
TPMS ( Tyre Pressure Measurement System)	سیستم پایش فشار باد تایرها	
TPS (Throttle Position Sensor)	سنسور موقعیت دریچه گاز	
TRACK WIDTH	فاصله عرضی چرخ ها	
TRACTION	کشش	
TRANSAXLE	انتقال قدرت	
TRANSAXLE RANGE SWITCH	سوئیچ موقعیت دنده گیربکس	
TRANSDUCER	مبدل	
TRANSFER	دیفرانسیل مرکزی	
TRANSMITTER	فرستنده	
TRANSPONDER	فرستنده ایموبیلایزر	
TRANSVERSE	متقاطع، عرضی	
TRAY	سینی	
TREAD	آج تایر	
TRIGGER	راه انداختن، ماشه	
TRIM	ظاهر داخلی خودرو	
TRIP	سفر	
TROUBLE CODE	کد خطا	
TROUBLESHOOTING	عیب یابی	





<b>TROUBLESHOOTING</b>	عیب یابی	
<b>TRUCK</b>	کامیون	
<b>TURBO BEARING COOLANT PUMP</b>	پمپ خنک کاری یاتاقان توربو شارژر	
<b>TURBO PRESSURE SOLENOID VALVE</b>	شیر سونولوییدی فشار توربو شارژر	
<b>TURBO UPSTREAM TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای بالای توربو شارژر	
<b>TURBOCHARGER</b>	توربوشارژر	
<b>TURBOCHARGER CONTROL SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی کنترل توربو شارژر	
<b>TURBOCHARGING PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار توربو شارژر	
<b>TURN OFF</b>	خاموش کردن	
<b>TURN ON</b>	روشن کردن	
<b>TURN SIGNAL</b>	راهنما	
<b>TWICE</b>	دوبار	
<b>TWIST</b>	پیچاندن، تاب دادن	
<b>TYPE</b>	تیپ، نوع	
<b>UNDER STEERING WHEEL CONTROLS</b>	دسته راهنما و برف پاک کن	
<b>UNDERHOOD LAMP</b>	چراغ محفظه موتور	
<b>UNDERSTEER</b>	کم فرمانی	
<b>UNDERTAKE</b>	به عهده گرفتن، تقبل کردن	
<b>UNLEADED</b>	بدون سرب	
<b>UNLOCK</b>	باز کردن قفل	
<b>UPSTREAM DIESEL OXYGEN SENSOR</b>	سنسور اکسیژن بالا دیزل	
<b>UPSTREAM OXYGEN SENSOR</b>	سنسور اکسیژن بالا	
<b>URBAN</b>	شهری	



VACCUUM	خلا، مکش	
VALIDATE	تایید کردن	
VALUE	ارزش، مقدار	
VALVE	سوپاپ	
VARIABLE	متغیر	
VARIABLE CAMSHAFT	میل سوپاپ متغیر	
VARIANTS	متغیرها	
VDC (VEHICLE DYNAMIC CONTROL)	کنترل پایداری خودرو	
VEHICLE	خودرو	
VENT	بیرون ریختن (خالی کردن)	
VENTILATION	تهویه	
VERIFY	بررسی	
VERSION	نسخه	
VERTICAL	عمودی	
VIBRATION	لرزش	
VIDEO DISPLAY	صفحه نمایش ویدئو	
VIDEO SCREEN RETRACTION UNIT	یونیت صفحه نمایش خم شو ویدئو	
VIEW	نمایش، منظره	
VIN (Vehicle Identification Number)	شماره شناسایی خودرو	
VIOLET	بنفش	
VIS (VARIABLE INTAKE MANIFOLD SYSTEM)	سیستم مانیفولد متغییر ورودی	
VISIBILITY	قابلیت دیدن	
VISIBLE	مرئی، قابل مشاهده	
VOLTAGE	ولتاژ	





VOLUME	حجم	
VSC (VEHICLE STABILITY CONTROL)	کنترل پایداری خودرو	
VSS ( Vehicle Speed Sensor)	سنسور سرعت خودرو	
VVT ( Variable Valve Timing)	زمانبندی متغیر سوپاپ	
VVTi ( Variable Valve Timing with INTELLIGENCE)	زمانبندی متغیر هوشمند سوپاپ	
WAIT	صبر کردن	
WARMER	گرمکن	
WARNING	هشدار	
WATER IN DIESEL SENSOR	سنسور تشخیص آب در گازوئیل	
WATER INJECTION TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای آب موتور	
WEAK	ضعیف	
WEIGHT	وزن	
WHEEL	چرخ	
WHEEL SPEED COMPUTER	کنترل یونیت ABS	
WHEELBASE	فاصله محور جلو و عقب	
WHITE	سفید	
WIDE OPEN	کاملاً باز	
WINDOWS SIMULTANEOUS CONTROL	کنترل همزمان شیشه ها	
WINDSCREEN WIPER MOTOR	موتور برف پاک کن جلو	
WINDSHIED	شیشه جلو	
WINTER	زمستان	
WIPER	برف پاک کن	
WIRING	سیم کشی	
WIRING DIAGRAM	نقشه سیم کشی	



WISHBONE	طبق	
WITH	با، همراه	
WITHOUT	بدون	
YAW RATE SENSOR	سنسور شتاب پیچشی	
YELLOW	زرد	
YRS ( Yaw Rate Sensor)	سنسور شتاب پیچشی	
ZONE	منطقه	
Odic by Omid Shadzi		
Odic by Omid Shadzi	<b>Odic V 93.18.2</b>	
Odic by Omid Shadzi		





(۱) معانی کلمات زیر را از Odic پیدا کرده و بنویسید. ( کاربرد )

accelerator		IGNITION		RATIO	
belt		KEY ALLOCATION		SEAT	
column		LEVER		TACHOMETER	
dtc		MAIN		URBAN	
evap		NEUTRAL		VALIDATE	
FENDER		OVERCURRENT		WEIGHT	
GAP		PARTICULATE		YELLOW	
HANDLE		QUARTER		ZONE	
ACTIVATE		IDLE		REAR	
BLANK		KNOCK		SCAN	
CAP		LEAN		THROUGH	
DEFECTIVE		MANUAL		UNLEADED	
EMISSION		NEEDLE		VALVE	
FLUID		OVERHAUL		WINDSHIED	
GLOVE COMPART MENT		PARAMETER		YAW RATE SENSOR	

(۲) هیجده کلمه زبان فنی خودرو بیابید که در Odic موجود نیست؟

انگلیسی	فارسی	انگلیسی	فارسی